



Modèle Felicitas / BM 702 Mode d'emploi



Table des matières

- 1. Conditions d'utilisation Page 2
- 2. Mise en service Page 2
- 3. Fonction de pesage Page 3
- 4. Caractéristiques techniques Page 3
- 5. Garantie Page 3

----->

Coupon de garantie – 3 ans sur la balance mécanique

• Expéditeur

• Motif de réclamation

• Date d'achat

Veillez renvoyer ce coupon avec la preuve d'achat à votre revendeur

Nous vous remercions d'avoir opté pour l'achat de cette balance de très grande qualité.

Veillez lire attentivement cette notice d'instructions avant la première mise en service et conservez-la soigneusement, afin que ces informations soient toujours à votre disposition en cas de besoin.

1. Conditions d'utilisation

Vous devriez vous peser, si possible, nu. Veillez à ce que la pesée s'effectue toujours à la même heure de la journée. Étant donné que le corps est soumis à des fluctuations naturelles (par la déshydratation lors du sport ou après un sauna, l'apport de denrées alimentaires, ou de liquide p. ex.), il s'agit, lors de la pesée, de respecter si possible, des conditions constantes pour rendre les valeurs comparables.

La société ADE décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes causés par la balance pour salle de bains, et n'accepte aucune revendication de tiers. Ce produit est exclusivement destiné à l'usage privé. Il n'est pas conçu pour une utilisation professionnelle dans des hôpitaux ou des services médicaux.

2. Mise en service

Avant la première mise en service de la balance, veuillez d'abord vérifier soigneusement si l'emballage ou l'appareil présente des dommages. La balance ne doit en aucun cas être utilisée si elle est endommagée. Dans ce cas, veuillez vous adresser à nous immédiatement, nos collaborateurs se feront un plaisir de vous aider.

Instructions de sécurité :

L'utilisation conforme de cet appareil n'est pas pour des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expérience et de connaissance, excepté si elles sont assistées par des personnes responsables de leur sécurité, ou si on leur a montré comment utiliser la balance. Il faut s'assurer que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.



Placez la balance sur une surface plane et stable (carrelage, parquet, etc.). Des erreurs de mesure peuvent survenir sur les moquettes.



Placez-vous toujours de manière centrée sur la balance pour éviter que celle-ci ne bascule.



Attention ! Il y a risque de dérapage si la surface de la balance est humide ou en cas de pieds mouillés.



Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe sur la balance, autrement elle pourrait être endommagée.

Nettoyez la balance uniquement avec un chiffon humide. N'utiliser aucun solvant ou produit abrasif. Ne pas plonger dans l'eau.

3. Fonction de pesage

1. Fixée au rebord inférieur de la balance, se trouve une petite molette qui permet de définir de façon précise la position zéro. Assurez-vous que l'aiguille indiquant le poids se trouve exactement à zéro lorsque la balance est à vide.
2. Placez-vous de manière centrée sur la balance. Tenez-vous immobile et ne vous agrippez à rien. Votre poids vous est indiqué sur l'échelle.

4. Caractéristiques techniques

Portée x Graduation : Max. 160 kg x 1000 g
Dimensions : 275 mm x 345 mm x 113 mm

Sous réserves de modifications techniques dans le cadre d'un développement ultérieur

5. Garantie

ADE garantit pendant 3 ans à partir de la date d'achat, l'élimination gratuite de défauts de produits ou de fabrication par réparation ou par échange. Lors de l'achat, veuillez demander à votre revendeur de remplir le coupon de garantie et d'y apposer un tampon. En cas de garantie, veuillez remettre la balance à votre revendeur, avec le coupon de garantie, en indiquant le motif de réclamation.

