

Instructiehandleiding

Verwarmingshandschoen op batterijen - Art.-nr. 39395

Bedieningsinstructies:

1. Neem de handschoen en maak het compartiment op de rug van de hand open
2. Haal de batterijbox eruit, open het klepje van de box, plaats 3 stuks AA alkaline batterijen en sluit het klepje.
3. Sluit de voedingsaansluiting aan op de batterijbox en schakel deze in (ON)
4. De led van de de elektronische schakelaar knippert een keer om aan te geven dat er verbinding is
5. Plaats de batterijbox terug en sluit de rits.
6. Druk enkele seconden op de blauwe knop achter op de handschoen.
7. De led zal in het begin volle snelheid (niveau III) aangeven.
8. Blijf de blauwe knop indrukken om het temperatuurniveau (II, I) te regelen en de stroom uit te schakelen. Schakel de batterijbox uit (OFF) en haal de batterijen eruit als de handschoen langere tijd niet wordt gebruikt.

Technische specificaties:

- Verwarmingsgebied: palm en vijf vingers
- De maximumtemperatuur ligt rond 42-44 graden Celsius (niveau III op 100%);
40-42 graden (niveau II op 60%);
38-40 graden (niveau I bij 40%)
- Werktijd: ongeveer 2,5 uur op niveau III, 4 uur op niveau II, 6 uur bij niveau I
- Elke handschoen heeft 3 x AA alkaline batterijen nodig (niet inbegrepen)
- Materiaal: de handschoen is waterdicht en de stof is ademend, het verwarmingselement is van dun koolstof-microvezel van goede kwaliteit;
- Palm en vingerdeel met smeer- en krasbestendig ontwerp
- Opvulling, vervaardigd van 40 gram 3M™ Thinsulate™-isolatie, zorgt voor een uitzonderlijke warmte
- Niet wasbaar. Veegschon met een vochtige doek als de handschoen vuil is.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties voor de afval-verwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 077 4656624 of info@eurotops.nl
Een eventuele teruggave van de producten dient te worden
gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

**EURO
TOPS**

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.