

Silverstar®

english

1-Before using SILVERSTAR®, first clean your items with soapy water, rinse with clear water and dry with a soft cloth to eliminate any old residue.

2-Place the SILVERSTAR® plate in any container or in the kitchen sink. Make sure if you are using a sink you put in the plug.(Photo A)

3-Place on the SILVERSTAR® plate one tablespoon of table Salt or washing soda. Pour 8 cups of boiling water to dissolve the Salt in sink or container.(Photo B)

4-Then add enough very hot water to cover the items to be cleaned, adding additional tablespoons of SALT per quarts of water added.(Photo C)

5-Place under water the items to be cleaned in direct contact with the SILVERSTAR® plate. Use a soft brush to brush over the selected items. Please, be careful nor to put your hands in the water if it is too hot.(Photo D)

6-In approximately 30 seconds the cleaning action of the plate will remove the tarnish from all the items.
Depending on the degree of tarnish some items may take longer to clean.

7-Rinse items in soapy water,dry thoroughly and polish with a soft,clean cloth.(Photo E)

*With every neglecter items,there is usually a build up of grease and grime on the surface.In this case, repeat the cleaning process several times.By wiping the items well after using the actino of the plate in the hot water, you will leave the surface clear of grease and allowing the plate to act on the tarnish the second or third time around.

*To help slow tarnishing add some lemon juice in the rinsing water or on the polishing cloth, as described in step 7. Also, always make sure the items are properly dried.

*Do not immerse pearls, opals, enameled pieces or any article that is not suitable to submergeable in hot water.Make sure to clean Silver separately from other metals.

*SILVERSTAR® does not clean lacquered or varnished objects, bronze or brass. Brass is often confused with copper, therefore, when cleaning any metal other than silver and gold. ALWAYS test first by immersing a small corner of the object. If the copper content is not high enough, the metal will darken. Should this happen the darkened metal can be cleaned with an abrasive metal cleaner.

MAINTAINANCE OF YOUR SILVERSTAR®:

*SILVERSTAR® can last a lifetime, but only if properly maintained. For SILVERSTAR® to work correctly it should always be kept perfectly clean and dry. Therefore after or before each use pour ordinary household Vinegar over the plate and scrub it with an abrasive or scouring pad. You will observe that will the Vinegar the plate is left clean and shining.Dry and store the plate in its wrapper.

*Warning: Due to the use of boiling water please be careful when placing items in the water, when cleaning items with brush, and when removing items from the sink or container. When cleaning jewellery, use a plastic container instead of the sink to avoid the danger of jewel falling down the drain. Recommended: the use of rubber gloves is recommending during the use of the SILVERSTAR® plate due to the use of boiling water.

WARRANTY

This product is covered by a warranty against factory defects, subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country.

This guarantee does not cover the resultant damages of an inadequate use, commercial negligent use, abnormal wear, accidents or undue manipulation.



español

1-La primera vez que utilice SILVERSTAR® limpie primero sus objetos con agua y jabón y seque con un trapo para eliminar los restos de limpia platas antiguos.

2-Introduzca la placa SILVERSTAR® en cualquier recipiente, palangana o la pica de su cocina, preferentemente no metálica.(Foto A)

3-Deposite sobre la placa una cucharada sopera de sal de cocina o sal regeneradora de lavavajillas. Vierta 8 tazas de agua hirviendo para disolver la sal en la pica o en un recipiente.(Foto. B)

4-Si es necesario añada más agua caliente hasta cubrir los objetos y añada una cucharada sopera más de sal por cada litro de agua añadida.(Foto C)

5-Sumerja los objetos en contacto directo o indirecto con la placa SILVERSTAR®. En el agua puede ayudar la eliminación de suciedad muy incrustada con un cepillo de dientes. Por favor, tenga cuidado de no quemarse las manos con el agua caliente.(Foto D)

6-En 30 segundos extrae los objetos ya limpios y los puede enjuagar con agua y jabón.

Dependiendo del grado de suciedad y desgaste, algunos objetos pueden tardar un poco más en limpiarse.

7-Seque frotando ligeramente para dar un brillo de "estrella".(Foto E)

* Con objetos muy sucios repita el proceso de inmersión y secado varias veces utilizando un cepillo debajo del agua si fuera necesario. Seque bien los objetos tras cada proceso de inmersión para que la placa pueda actuar óptimamente en el siguiente proceso de inmersión.

* Para conservar los objetos limpios más tiempo puede añadir una cucharada de jugo de limón en su agua de enjuagar. También, siempre debe asegurar que sus objetos queden bien secos.

*No introduzca perlas, ópalos, esmaltaidos ni ningún objeto que no sea sumergible en agua. Limpie la plata separadamente de los otros metales.

*SILVERSTAR® no limpia objetos lacados, ni objetos de latón. Muchas veces se confunde el latón con el cobre o el bronce. SIEMPRE prueba primero sumergiendo sólo una esquina del objeto, ya que si el objeto no es de cobre o bronce auténtico lo oscurecerá y tendrá que limpiar la parte oscura con un limpiador metálico.

CONSERVACIÓN DE SU SILVERSTAR®:

SILVERSTAR® dura toda la vida. Pero para su correcto funcionamiento la placa debe estar siempre perfectamente limpia y seca. Para ello, después o antes de cada uso debe frotar la placa con un estropajo tipo "Scotch Brite" y vinagre. Observará que con el vinagre la placa queda limpia y brillante. Séquela y guárdeala en su envase.

Advertencia: Al usar agua hirviendo, tenga cuidado al sumergir objetos, al limpiarlos con un cepillo y al sacarlos de la pica o el recipiente. Si limpia joyas o alhajas, use un recipiente de plástico en lugar de la pica, para evitar que los objetos se pierdan por la tubería. Recomendamos el uso de guantes de goma durante el uso de SILVERSTAR® para protegerse del agua hirviendo.

GARANTIA

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país.

Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida

français

1-Avant le premier usage de SILVERSTAR®, lavez vos objets à l'eau savonneuse et séchez-les bien avec un chiffon doux pour enlever les restes des anciens produits de nettoyage.

2-Mettez la plaque SILVERSTAR® dans un récipient, une bassine ou dans l'évier, de préférence non métallique.(Photo A)

3-Verssez sur la plaque une cuillère à soupe de sel de cuisine ou sels régénérant pour lave-vaisselle. Versez 8 tasses d'eau bouillante dans l'évier ou dans un récipient pour dissoudre le sel.(Photo B)

4-Si nécessaire ajoutez de l'eau bouillante jusqu'à couvrir les objets, ainsi qu'une cuillère à soupe de sel en plus pour chaque litre d'eau ajouté.(Photo C)

5-Plongez les objets dans l'eau en les mettant en contact direct ou indirect avec la plaque SILVERSTAR®. Faites bien attention à ne pas vous brûler les mains avec l'eau chaude.(Photo D)

6-Après 30 secondes, enlevez les objets propres et brillants, vous n'avez plus qu'à les rincer à l'eau savonneuse. Selon le degré de saleté et d'usage, certains objets peuvent nécessiter un peu plus de temps.

7-Séchez-les en frottant légèrement pour obtenir un brillant exceptionnel.(Foto E)

*Pour les objets très sales, répétez l'opération de nettoyage et de rinçage plusieurs fois en vous aidant, sous l'eau, d'une petite brosse. Séchez bien les objets après chaque processus pour que la plaque puisse agir de manière optimale lors de l'immersion suivante.

* Pour maintenir vos objets propres et brillants plus longtemps, vous pouvez ajouter du jus de citron dans l'eau de rinçage. D'autre part, veillez à ce que vos objets soient bien séchés.

*Ne pas introduire de perles, opales, émaillés ni aucun autre objet non immersible dans l'eau. Nettoyez l'argent séparément des autres métaux.

*SILVERSTAR® ne nettoie pas les objets vernis ni le laiton. Souvent, on confond le laiton avec le bronze et le cuivre. Essayez TOUJOURS en premier de plonger une seule partie de l'objet, étant donné que s'il ne s'agit pas de cuivre ou bronze authentique, l'objet pourrait s'assombrir et, vous devriez le relaver avec un produit classique.

ENTRETIEN DE VOTRE SILVERSTAR®:

SILVERSTAR® dure toute la vie. Cependant, afin d'assurer son parfait fonctionnement, la plaque doit toujours être propre et sèche. Aussi, après ou avant chaque utilisation nettoyez la plaque avec un "Scotch Brite" et du vinaigre. Vous observerez qu'avec le vinaigre la plaque reste propre et brillante. Séchez-la et rangez-la dans son enveloppe.

Attention: Faites attention à ne pas vous brûler avec l'eau bouillante quand vous submergez les objets, les nettoyez avec une brosse et les retirez de l'eau. Si vous nettoyez des bijoux ou joyaux, utilisez un récipient en plastique plutôt que dans l'évier, afin d'éviter que vous les objets ne tombent dans la tuyauterie. Nous recommandons l'usage de gants lors de l'utilisation du SILVERSTAR® afin de vous protéger de l'eau bouillante.

GARANTIE

Ce produit fait l'objet d'une garantie couvrant les défauts de fabrication pendant la durée stipulée par la législation en vigueur dans le pays correspondant

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation incorrecte, d'un usage commercial négligent, d'accidents ou d'une manipulation irrégulière ni les usures anormales.

deutsch

1- Bevor Sie SILVERSTAR® zum ersten Mal benutzen, säubern Sie die zu reinigenden Gegenstände zunächst mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie mit einem Tuch ab, um Reste von alten Reinigungsmitteln zu entfernen.

2- Legen Sie die SILVERSTAR®-Platte in ein beliebiges Gefäß, entweder eine Waschschüssel oder in die Spülé Ihrer Küche. Falls möglich, sollte das Gefäß nicht aus Metall sein.(Foto A)

3-Streuen Sie einen Esslöffel Küchensalz oder SpülmaschinenSalz auf die Platte. Geben Sie 8 Tassen kochendes Wasser darüber, um das in der Spülé bzw. im Gefäß befindliche Salz aufzulösen.(Foto B)

4-Falls notwendig, füllen Sie heißes Wasser nach, bis die Gegenstände vollständig abgedeckt sind. Geben Sie anschließend für jeden Liter Wasser einen weiteren Löffel Salz hinzufügt.(Foto C)

5-Tauchen Sie die Gegenstände in heißes Wasser ein, so dass sie in direktem oder indirektem Kontakt mit der SILVERSTAR®-Platte stehen. Im Wasser können Sie stark verkrusteten Schmutz mithilfe einer Zahnbürste entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie sich im heißen Wasser nicht die Hände verbrühen.(Foto D)

6-Nach 30 Sekunden, enleben Sie die Gegenstände aus dem Wasser heraus und spülen Sie sie mit Seifenwasser ab. Einige Stoff verschmutzte oder abgenutzte Gegenstände benötigen etwas mehr Zeit, um sauber zu werden.

7-Um einen sterilen Glanz zu erzielen, reiben Sie die Gegenstände leicht mit einem weichen Tuch trocken.(Foto E)

* Bei stark verschmutzten Gegenständen wiederholen Sie den Eintauch- und Trockenvorgang mehrmals. Falls notwendig, reinigen Sie die eingetauchten Gegenstände mithilfe einer Bürste.

Trocknen Sie die Gegenstände nach jedem Eintauchen gut ab, damit die Platte beim nächsten Eintauchen optimal wirken kann.

*Um die Gegenstände länger sauber zu erhalten, können Sie dem Spülwasser einen Löffel Zitronensaft beigeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Gegenstände nach der Reinigung gut abtrocknen.

*Vermeiden Sie das Eintauchen von Perlen, Opalen, Emailleteilen oder sonstigen Gegenständen, die nicht in Wasser eingetaucht werden können. Reinigen Sie Silber getrennt von anderen Metallen.

*SILVERSTAR® reinigt keine lackierten Gegenstände und keine Messingteile. Messing wird oft mit Kupfer oder Bronze verwechselt. Überprüfen Sie das einzutauchende Metallteil IMMER zuerst, indem Sie nur eine kleine Ecke ins Wasser halten. Ist das Metallteil nicht aus echtem Kupfer oder Bronze, verdunkelt es sich. Sie müssen dann die betroffene Stelle einem normalen Metallreiniger säubern.

LAGERUNG IHRES SILVERSTAR®-PRODUKTS:

SILVERSTAR® ist unbegrenzt haltbar. Allerdings muss die Platte immer hundertprozentig sauber und trocken sein, um perfekt zu funktionieren. Reiben Sie sie deshalb vor oder nach jeder Anwendung mit einem Scheuerschwamm (z.B. "Scotch Brite") und Essig ab. Sie werden feststellen, dass die Platte mit Essig sauber und glänzend wird. Trocken Sie die Platte ab und lagern Sie sie in ihrer Verpackung.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie kochendes Wasser verwenden, seien Sie vorsichtig, wenn Sie Gegenstände eintauchen, abbrüsten und aus dem Spülbecken oder dem Behälter wieder herausnehmen. Wenn Sie Juwelen oder Schmuckstücke reinigen, benutzen Sie an Stelle des Spülbeckens ein Plastikgefäß, um zu vermeiden, dass die Gegenstände durch den Ausguss gespült werden. Um sich vor kochendem Wasser zu schützen, empfehlen wir bei der Reinigung mit SILVERSTAR® die Benutzung von Gummihandschuhen.

GARANTIE

Für dieses Produkt besteht eine Gewährleistung auf Herstellungsfehler über den von der Gesetzgebung des jeweiligen Landes vorgeschriebenen Zeitraum.

Diese Gewährleistung deckt jedoch keine Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, fahrlässiger gewerblicher Nutzung, übermäßigem Verschleiß, Unfällen oder unsachgemäßer Handhabung.

Silverstar®



italiano

1-La prima volta che usa SILVERSTAR®, pulisca anteriormente gli oggetti con acqua e sapone e li asciughi minuziosamente con un panno, per rimuovere qualsiasi residuo di altri prodotti usati precedentemente.
2- Introducta la piastra SILVERSTAR® in un recipiente qualsiasi, preferibilmente non metallico, ad esempio in un catino o nel lavandino. (Foto A)
3. Metta sulla piastra una cucchiainata di sale da cucina o di sale rigeneratore per lavastoviglie. Versi 8 tazze d'acqua bollente per sciogliere il sale nel recipiente che ha scelto. (Foto B)
4- Se gli oggetti non fossero completamente coperti dall'acqua, versi acqua calda fino a coprirli; aggiunga un ulteriore cucchiaino di sale per ogni litro d'acqua versata. (Foto C)
5- Immerga gli oggetti fino a toccare la piastra SILVERSTAR®. Per togliere le tracce di sporco più incrostato può utilizzare uno spazzolino da denti. Faccia attenzione e non scottarsi con l'acqua bollente. (Foto D)
6-Dopo 30 secondi può tirar fuori gli oggetti già puliti e sciacquarli con acqua e sapone. A dipendenza del grado di sporcizia e d'uso, alcuni oggetti possono mettersi più tempo a pulirsi.
7- Asciughi gli oggetti sfrigolandoli leggermente con un panno morbido per dare una lucentezza da "stella".

*Per gli oggetti molto sporchi ripeta il processo d'immersione ed asciugatura diverse volte utilizzando, sempre nell'acqua, uno spazzolino da denti.

Asciughi bene gli oggetti dopo ogni processo d'immersione in modo che la placca possa attuare in modo ottimale nei prossimi processi d'immersione.

*Per conservare gli oggetti puliti per più tempo può aggiungere un cucchiaino di succo di limone all'acqua che usa per sciacquare. Si assicuri che gli oggetti siano ben secchi dopo il risciacquo.

* Non introdusca perle, opali, smeraldi, oggetti smaltati o altri oggetti che non si possono immergere nell'acqua. Pulisca l'argento senza mescolarlo con altri metalli.

* SILVERSTAR® non pulisce oggetti laccati come neppure oggetti di latta. Spesso capita di confondere la latta con il rame o il bronzo. Immerga SEMPRE in un primo tempo solo una piccola parte dell'oggetto, perché se l'oggetto non è di rame o di bronzo autentico, la parte immersa diventerà scura; potrà ripulire la parte scura con un prodotto qualsiasi di pulizia dei metalli.

MANTENIMENTO DEL SUO SILVERSTAR®

SILVERSTAR® dura un'eternità ma si ricordi che la piastra deve essere sempre tenuta perfettamente PULITA E ASCIUTTA. Per questo dovrà sempre pulirla prima o dopo ogni uso, strofinando la superficie con del comune aceto di vino e una spugnetta abrasiva tipo "Scotch Brite". Noterà che con l'aceto la piastra resterà pulita e lucida. Asciughi minuziosamente la piastra e ripongala nella sua scatola.

Attenzione: Visto che deve utilizzare acqua bollente, faccia attenzione quando immerge gli oggetti, quando li pulisce con lo spazzolino e quando li riferà dal recipiente. Se pulisce gioielli, utilizzi un recipiente di plastica invece di un lavandino per evitare che gli oggetti finiscano nelle tubature. Si raccomanda l'uso di guanti di gomma durante l'uso di SILVERSTAR® per proteggere le mani dall'acqua bollente.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito da ogni difetto di fabbricazione per il tempo previsto dalla legislazione vigente in ogni paese. Questa garanzia non copre i danni derivati da cattivo uso, uso improprio, normale usura dei materiali, incidente o manomissione.

português

1-A primeira vez que utilize SILVERSTAR®, limpe primeiro os seus objetos com água e sabão e enxugue com um pano para eliminar os restos de limpa-pratas antigos.
2-Introduza a placa SILVERSTAR® em qualquer recipiente, bacia ou no lava-loças da sua cozinha, de preferência não metálico (ver Foto A).
3-Deite sobre a placa uma colher de sopa de sal de cozinha ou sal da máquina de lavar loiça. Para dissolver o sal no lava-loças ou num recipiente, verta 8 copos de água a ferver. (ver Foto B)
4-Caso seja necessário, acrescente mais água bem quente até cubrir os objetos. Por cada litro de água que se acrescente, junte uma colher de sopa de sal. (ver Foto C)
5-Submerja os objetos em contato direto ou indireto com a placa SILVERSTAR®. Se - necessário pode ajudar a eliminar da sujidade mais incrustada com uma escova de dentes. Tenha cuidado para não queimar as mãos com a água quente (foto D).
6-Após 30 segundos retire os objetos já limpos e enxágüe com água e detergente. Dependendo do grau de sujidade e desgaste, alguns objetos podem demorar um pouco mais em limpar-se.
7-Enxague esfregando ligeiramente para dar um brilho de <estrela>. (ver foto E)

*Com os objetos muito sujos, repita o processo de imergir e enxugar várias vezes, ajudando com uma escova debaixo da água. Depois de usar a placa, limpe bem os objetos com água quente, deixará a superfície sem gorduras e permitirá que a placa actue sobre o desgaste na segunda ou terceira aplicação.
*Para conservar os objetos limpos por mais tempo, pode acrescentar uma colher de sumo de limão na água de enxágüar. Deve assegurar-se sempre que os objetos ficam bem secos.

*Não introduza pérolas, opalinas, esmaltações, nem nenhum objeto que não seja submersível em - água. Limpe a prata separadamente dos outros metais.

*SILVERSTAR® não limpa objetos lacados nem objetos de latão. Muitas vezes se confunde o latão com o cobre ou o bronze. Experimente SEMPRE submergir primeiro apenas uma parte do objeto, já que se não for de cobre ou bronze autêntico escurecerá e terá que limpar a parte escurecida com um limpador-metálico normal.

CONSERVAÇÃO DO SEU SILVERSTAR®:

SILVERSTAR® dura toda a vida. Mas para o seu correto funcionamento a placa deve estar sempre perfeitamente limpa e seca. Para isso, depois ou antes de cada uso deve esfregar a placa com uma bucha tipo "Scotch Brite" e vinagre. Observará que com o vinagre a placa ficará limpa e brilhante. Enxague e guarde na embalagem.

Advertência: Ao usar água a ferver, tenha cuidado ao submergir os objetos, ao limpá-los com uma escova e ao retirá-los do lava-loças ou do recipiente. Se limpa joias ou outros adornos, utilize antes um recipiente de plástico em vez do lava-loça, por forma a evitar que se percam. Recomendamos a utilização de luvas de borracha durante o uso de SILVERSTAR® para evitar queimaduras.

GARANTIA:

Este produto está coberto por uma garantia contra defeitos de fabricação, sujeita aos prazos de tempo estipulados pela legislação vigente em cada país.

Esta garantia não cobre os danos resultantes de um uso inadequado, uso comercial negligente, acidentes ou manipulação indevida.

nederlands

1- Maak voordat u SILVERSTAR® voor het eerst gebruikt, eerst de voorwerpen in water en zeep schoon en droog ze af met een doek om eventuele resten van eerdere zilverreinigers te verwijderen.
2- Plaats de SILVERSTAR®-plaat in een bak of in de gootsteen in de keuken, bij voorkeur van niet-metaal. (Foto A)
3- Strooi een grote eetlepel keukenzout, of regeneratiezout voor de vaatwasser, over de plaat. Giet 8 koppen kokend water in de gootsteen, of in een bak waarin u het zout oplost. (Foto B)
4- Voeg, indien nodig, meer heet water toe totdat de voorwerpen onder water staan en voeg dan een grote eetlepel zout per liter water extra toe. (Foto C)
5- Dompel de voorwerpen in direct of indirect contact met de SILVERSTAR®-plaat onder. Bij het verwijderen van erg hardnekkig vuil kan in het water een tandenborstel gebruikt worden. Pas op dat u uw handen niet brandt aan het hete water. (Foto D)
6- Haal na 30 seconden de voorwerpen die al schoon zijn, uit de bak en spoel ze af met water en zeep.
Afhangelijk van de hoeveelheid vuil en slijtage kan het bij sommige voorwerpen wat langer duren voordat ze schoon zijn.
7- Wrijf de voorwerpen zachtjes droog om ze mooi te laten glimmen. (Foto E)

*Erg vuile voorwerpen dient u herhaald onder te dompelen en u kunt, indien nodig, een tandenborstel om de voorwerpen in het water schoon te borstelen.

Maak de voorwerpen na het onderdompelen goed droog zodat de plaat de volgende keer goed op het vuil kan inwerken.
*Voeg om de voorwerpen langer schoon te houden een eetlepel citroensap toe aan het spoelwater. Ook dient u altijd te controleren of de voorwerpen goed droog zijn.

*Leg geen parels, opalines, esmaltações, nem nenhum objeto que não seja submersível em - água. Limpe a prata separadamente dos outros metais.

*SILVERSTAR® reinigt geen gelakte of messing voorwerpen. Messing wordt vaak verward met koper of brons. Test dit uit door ALTIJD eerst alleen een hoekje van het voorwerp in het water te houden; als het voorwerp niet van echt koper of brons is, zal het donker kleuren en moet u het met een normale metaalreiniger schoonmaken.

ONDERHOUD VAN UW SILVERSTAR®:

De SILVERSTAR® gaat mee voor het leven. Voor een correcte werking moet de plaat echter altijd helemaal schoon en droog zijn. Hiervoor dient u de plaat voor of na gebruik te reinigen met een schuursponsje, type "Scotch Brite" en azijn. U zult zien dat de plaat door de azijn schoon en glanzend blijft. Droog de plaat en bewaar hem in de verpakking.

Waarschuwing: Pas op met het kokende water wanneer u de voorwerpen in het water legt, ze moet een tandenborstel reinigen en ze uit de gootsteen of bak haalt. Gebruik wanneer u juwelen of sieraden reinigt, een plastic bak in plaats van de gootsteen om te voorkomen dat u de voorwerpen via de afvoer verliest. Wij raden u aan om tijdens het gebruik van SILVERSTAR® rubberen handschoenen te dragen om uw handen te beschermen tegen het kokende water.

GARANTIE

Voor het product geldt een garantie tegen fabricagefouten gedurende een periode die in de wetgeving van elk land is vastgelegd.

Onder de garantie valt niet de schade die het gevolg is van een verkeerd of nalatig gebruik, abnormale slijtage, ongelukken of onjuiste behandeling.

russkiy

1. При первом применении SILVERSTAR® сначала вымойте предметы в мыльной воде и вытрите насухо для удаления остатков других чистящих средств.
2. Положите пластину SILVERSTAR® в какую-нибудь посуду, таз или кухонную мойку, желательно не металлическую.(Фото А)
3. Насыпьте на пластину столовую ложку поваренной соли или соли для посудомоечных машин. Залейте в посуду или мойку 8 чашек кипятка для растворения соли.(Фото В)
4. В случае необходимости долейте горячей воды до полного покрытия предметов и положите еще по столовой ложке соли на каждый литр добавленной воды.(Фото С)
5. Погрузите предметы в воду так, чтобы они прикасались к пластине SILVERSTAR®. Въевшуюся грязь можно удалить с помощью зубной щетки. Будьте осторожны, не опарывайтесь руками, если вода слишком горячая.(Фото Д)
6. Через 30 секунд предметы очистятся. Извлеките их из воды и промойте в мыльной воде.
Если предметы сильно загрязнены или изношены, их очистка займет больше времени.
7. Слегка протрите предметы мягкой тканью – и они красиво блестят.(Фото Е)

* При сильно загрязнении может понадобиться повторить процедуру погружения и высушивания несколько раз, помогая процессу зубной щетки по необходимости.

Каждый раз тщательно протирите вынутый из воды предмет: это повысит эффективность воздействия пластины при следующем погружении предмета в воду.

*Чтобы предметы оставались чистыми как можно дольше, можно добавить в воду для ополаскивания столовую ложку лимонного сока. Очищенные предметы нужно насухо вытереть.

*Не применяйте SILVERSTAR® для чистки хемугара, опалы, эмали и других предметов, которые нельзя погружать в воду. Чистите серебро отдельно от других металлов.

*SILVERSTAR® не чистит лакированные и латунные предметы.

Латунь часто можно принять за медь или бронзу. ВСЕГДА выполняйте пробную чистку, сначала погружая в воду кончик предмета. Если предмет изготовлен не из чистой меди или бронзы, он потемнеет, и для очистки потемневшей части придется воспользоваться обычным средством для чистки металлов.

УХОД ЗА ПЛАСТИНАМИ SILVERSTAR®: SILVERSTAR®: вечное устройство, но для его надежной работы пластина всегда должна быть чистой и сухой. После или перед каждым применением протрите пластину мочалкой типа "Scotch Brite", смоченной в уксусе. Так она всегда будет чистой и блестящей. Протрите пластину насухо и уберите на хранение в футляр. Предупреждение: Будьте осторожны, не обожгитесь горячей водой, погружая предметы или очищая их щеткой в погруженном состоянии. Очищаемые ювелирные изделия кладите в пластииковую посуду, а не в мокрую, иначе они упасть в водосток. Для защиты рук от кипятка во время пользования пластины SILVERSTAR® рекомендуем надевать резиновые перчатки.

ГАРАНТИЯ

Данное изделие обеспечивается гарантией от заводских дефектов в течение срока, предусмотренного действующим законодательством каждой конкретной страны. Эта гарантия не покрывает повреждения, полученные в результате неправильного использования, небрежного обращения, чрезмерного износа, случайных поломок или недозволенных изменений.