

M754

Trottinette Valise

MODE D'EMPLOI



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER LE PRODUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS ET CONSERVEZ-LE POUR POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT SI NÉCESSAIRE.



A. AVERTISSEMENTS

- Ce produit n'est pas un jouet. C'est un moyen de déplacement pour adultes.
- Pour votre sécurité, nous vous conseillons d'utiliser la trottinette avec des équipements de protection : casque, coudières, genouillères, gants.
- Cette trottinette est destinée à transporter une seule personne à la fois. Ne montez jamais à deux dessus.
- Ne surchargez jamais la valise. La capacité de charge maximale de 25 kg ne doit pas être dépassée au risque de générer une perte d'équilibre et de contrôle de la trottinette.
- N'utilisez jamais la trottinette avec les pieds nus, des chaussures ouvertes ou des talons aiguilles.
- Veillez à toujours avoir les deux mains sur le guidon.
- Ne posez qu'un seul pied sur la planche d'appui.
- Afin d'éviter tout risque de vous blesser ou de blesser un tiers, n'utilisez pas la trottinette si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Cette trottinette n'est pas destinée à effectuer des figures acrobatiques ou des cascades. Ne sautez pas d'obstacles.
- **N'utilisez pas la trottinette pour prendre des descentes.**
- Respectez le code de la route en vigueur.
- Évitez les lieux à grande circulation ou trop encombrés. Dans tous les cas, conduisez la trottinette avec prudence en faisant attention à vous mais également aux autres, évitez les mouvements brusques et anticipez les obstacles qui vous entourent.
- Adaptez toujours votre conduite aux conditions météorologiques. Prenez vos précautions et ralentissez le pas lorsque vous franchissez des plaques d'égouts, passages piétons, etc. qui peuvent devenir extrêmement glissants après une averse.
- Soyez attentif à la nature du sol sur lequel vous allez rouler. Un sol trop rugueux ou trop irrégulier peut abîmer les roues, générer des vibrations et causer la perte d'équilibre.
- Veillez à ne pas conduire trop vite lorsque les conditions de la route sont mauvaises.
- Utilisez la trottinette sur des surfaces propres et sèches. Évitez les sols glissants ou humides, verglacés ou huileux.

B. DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Bouton pour régler la hauteur du guidon
2. Poignée/ Guidon
3. Barre de direction télescopique
4. Languette pour déplier/replier la trottinette
5. Poignée de verrouillage après réglage de la hauteur de la barre de direction
6. Valise
7. Roue avant (x2)
8. Planche d'appui
9. Freins
10. Roue arrière

Fig. 1 – Vue de face

Fig. 2 – Vue de dos

C. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids maximal de l'utilisateur: 100 Kg
- Capacité de charge de la valise : 25 Kg

D. UTILISATION DU TROTTINETTE VALISE




Avant d'utiliser la trottinette, il est impératif d'avoir pris connaissance des consignes de sécurité stipulées dans la partie A, de les appliquer à chaque utilisation et d'avoir toujours à l'esprit que vous transportez également une valise ayant un certain poids si celle-ci est remplie.

Ces quelques règles de sécurité ci-dessous se doivent également d'être suivies. Vérifiez que :

- Le frein est en bon état de fonctionnement,
- Les vis sont solidement fixées,
- La barre de direction est bien verrouillée.

DÉPLIER/ REPLIER LA TROTTINETTE


Déplier = Trottinette



Tirez sur la languette (4) tout en abaissant la planche d'appui.

Fig. 3

Déplier = Valise à roulettes




Tirez sur la languette (4) tout en rabattant la planche d'appui.

Fig. 4

Note : L'autocollant anti-dérapant fourni est à coller sur la planche d'appui (8).

RÉGLER LA HAUTEUR DU GUIDON

2 hauteurs sont possibles. Elles sont indiquées sur la barre de direction par deux orifices (voir ci-contre).



Remonter la barre




Fig. 5

Verrouiller la barre




Fig. 6

PROCÉDURE :

Si vous souhaitez ajuster la barre à la **première position** (premier orifice), appuyez sur le bouton et tout en le maintenant enfoncé, faites remonter la barre de direction de 2-3cm. A ce moment précis, relâchez le bouton tout en continuant à relever la barre ; un clic se fait entendre.

Pour la **deuxième position**, appuyez sur le bouton et tout en le maintenant enfoncé remontez la barre. Après avoir dépassé le premier orifice, relâchez le bouton tout en continuant à remonter la barre, cette fois-ci rapidement, jusqu'à entendre un clic.

Après avoir réglé la hauteur, relevez la poignée de verrouillage. Insérez la tige noire, située au centre de la partie supérieure de la poignée, dans l'orifice de la barre afin de la verrouiller (fig.6).

Note : Pour déverrouiller la poignée, faites-la basculer la poignée complètement vers le bas.



EXÉCUTER/ ABORDER UN VIRAGE



- Adaptez votre vitesse en fonction des virages et des conditions météorologiques.
- N'accélérez pas brusquement dans une courbe et évitez également les freinages brusques. Dans les deux cas, vous pourriez perdre le contrôle du véhicule.

Virage à gauche

Déplacez votre poids à gauche en vous penchant légèrement.

Virage à droite


Déplacez votre poids à droite en vous penchant légèrement.



Attention : L'angle d'inclinaison maximum est limité à 25°C.

FREINER

Utilisez le pied de poussée pour appuyer sur le frein.



E. ENTRETIEN, MAINTENANCE ET STOCKAGE

ENTRETIEN

- Nettoyez la trottinette à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux.
- Essuyez-la avec un chiffon sec après usage et nettoyage.
- N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs.
- Ajoutez une petite quantité de graisse ou de lubrifiant sur toutes les articulations de la trottinette tous les six mois.

MAINTENANCE

- Contrôlez régulièrement la fixation des différents éléments vissés, notamment les axes des roues, l'axe de pliage, l'axe de frein et la poignée de verrouillage de la barre de direction.
- Inspectez et maintenez en bon état la trottinette.
- Gardez-la propre et sèche.
- **Ne modifiez ou ne transformez pas la trottinette. Toute modification de la trottinette ou le retrait de pièces d'origine peuvent le rendre dangereux.**

STOCKAGE

- Ne rangez ou ne garez pas la trottinette en plein soleil ou les endroits humides et poussiéreux.
- Veuillez la stocker dans un environnement sec.

Importé par **PRODIS SAS**, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France

Fabriqué en RPC

