


# LIVALL



## **BH51 Range**

Slimme fietshelmen

Slimme fiets-/skateboard-/rolschaatshelmen

## **Snelstarhandleiding**



[www.livall.com](http://www.livall.com)

**NL**



## 1. Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van een Livall helm. Deze handleiding zal u ondersteunen bij het gebruik van dit product. Omdat wij permanent aan de verbetering van onze producten, zowel bij de software als bij de hardware, werken, kan deze handleiding zonder voorafgaande aankondiging aan een update worden onderworpen. Als u een gedetailleerdere bedieningshandleiding nodig hebt, lees dan ook de bijgevoegde "Belangrijke informatie en de garantietaak"



**Attentie:** De afbeelding dient slechts als voorbeeld. Als zij niet met het product overeenkomt, is het werkelijke product maatgevend.

## II. Inhoud

Helm x 1, Bling Remote Controller BR80 x 1, Snelstarhandleiding x 1, Magnetische USB laadkabel x 1, Belangrijke informatie en garantietaak x 1


### III. Draaginstructies



Verkeerd



Verkeerd



Correct dragen



Stel de lengte van de kinriem in



Laat een vingerbreedte lucht




Zet de helm goed op



Controleer of de sluiting dicht is.

## IV. Bedieningshandleiding (laad de helm a.u.b. eerst compleet op)

### 4.1 Power aan/uit



Inschakelen: druk op de  "Power knop" aan de achterkant van het apparaat en houd deze ca. 3 seconden lang ingedrukt totdat de controlelamp aangaat.


Uitschakelen: druk op de  "Power knop" aan de achterkant van het apparaat en houd deze ca. 3 seconden lang ingedrukt totdat de controlelamp uitgaat.

### 4.2 Waarschuwingslicht


Adaptief waarschuwingslicht:

Na het inschakelen knippert het achterlicht ca. 10 seconden lang; dan wordt automatisch de adaptieve waarschuwingsverlichting ingeschakeld. In deze instelling wordt het licht overdag of bij felle verlichting uitgeschakeld. 's Nachts of in het donker wordt het weer automatisch ingeschakeld.

### 4.3 Laden:




1. Onder de rubberen afdekking met het opschrift „Livall” bevindt zich de USB laadaansluiting.




3. Laadtijd:

Gebruik a.u.b. een lader met een laadstroom van minimaal 1 A. Een compleet laadproces duurt dan ca. 3 uur.




2. Laden:

Verbind de USB kabel met de laadbus van de helm. Als laadbevestiging knippert de verlichting van de  "Power knop".




4. Het laadproces is afgelopen:

zodra de verlichting van de  "Power knop" stopt met knipperen.

## 4.4 Een verbinding met de „Bling-Remote" afstandsbediening tot stand brengen

### 1. 1. Eerste verbinding:



Schakel de afstandsbediening in. Deze zal automatisch met de helm worden verbonden, als deze zich binnen een radius van 5 meter bevindt.




Na een succesvolle verbinding knippert de verlichting van de afstandsbediening 3 maal kort.

⇒ Druk a.u.b. op de „▶" of „◀" knop van de afstandsbediening om het knippersignaal van de helm te testen.

Nadat de BH50M\BH51M verbonden is, kunnen functies zoals "play" "pause"; "bellen of gebeld worden" en "volumeaanpassingen" via de Bluetooth verbinding van de afstandsbediening worden uitgevoerd.


2. Verbinding met een andere afstandsbediening (ingeval van verlies van het origineel):



Houd de ingeschakelde afstandsbediening naast de controlemodule van de helm.



Het LED achterlicht zal 1 maal per seconde knipperen. Dit geeft aan dat de afstandsbediening aangeleerd wordt.




Na succesvol aanleren knippert de afstandsbediening 3 maal kort.


4.5 Bluetooth headset (BH50M/BH51M)



In de uitgeschakelde staat indrukken en houd a.u.b. de "Power knop" van de helm ingedrukt totdat u "Pairing" hoort.




Schakel de Bluetooth van uw smartphone in en zoek de helmphone.



Druk op "Verbinden". Als bevestiging voor een succesvolle verbinding zult u uit de luidsprekers „Connected" horen.



## 4.6 Handleiding voor de "Bling-Remote" afstandsbediening



*Tip: Draag uw smartphone niet direct tegen het lichaam om een zekere signaalverbinding te waarborgen.*

## 4.7 Verbinden met de "LIVALL" App



Voor Android: Start de LIVALL Riding. app. Deze zal automatisch met de helm worden verbonden.



Voor IOS: Volg de LIVALL Riding guide om uw smartphone met de helm te verbinden.



LIVALL Riding App



LIVALL ON FACEBOOK

Het SOS-alarm en de richtingsindicaties functioneren uitsluitend bij een correct, met de Livall-app, verbonden helm.

## V. Veiligheidsinstructies

1. De helm bevat elektronische componenten. Rij niet lang door de regen, hoewel de helm u tegen regen kan beschermen.
2. Als de helm nat wordt in de regen, kunnen in de montagetunnels van de LEDs waterdruppeltjes worden gevormd. Deze waterdruppeltjes verdwijnen na een tot 2 dagen als de helm goed wordt geventileerd.
3. In de helm zit een accu met 3(7V/600 mAh geïnstalleerd. Het accuvermogen is afhankelijk van de temperatuur en varieert daarom. Op lage temperaturen, of op temperaturen in de buurt van 0 °C kan de accucapaciteit sterk beperkt zijn.
4. Als de helm ooit geen functie heeft, laad hem dan eerst a.u.b. 3 uur lang op. Nu kunt u controleren of alles normaal functioneert.
5. In de helm is een botsherkenning geïmplementeerd. Bij een botsing kan een alarmmelding uitsluitend worden afgegeven als de helm met de Livall App is verbonden en de fietsmodus is gestart. De alarmmelding wordt verzonden naar het in de app opgeslagen contact.






Designed and Assembled in Shenzhen China

**LIVALL**  
Redefine Your Safety



LIVALL HELP CENTER



BH5X-QO-V1.1