

mesa

LIVING

Elektronische Insectenlamp - Electronic insect killer
Elektronische Insektenlampe - Insecticide électronique

Gebrauchsanleitung - Instruction manual – Gebruiksaanwijzing - Manuel d'instructions



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch und bewahren
Sie diese zum späteren Nachlesen auf.

Before using this appliance, read the safety instructions carefully.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Avant d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions concernant la sécurité.


Gebrauchsanleitung

Vernichtet automatisch Fluginsekten wie Stechmücken, Motten, Käfer, Fliegen, Wespen, Schnaken usw. Die elektronische Insektenfalle ist eine praktische, effiziente Vorrichtung zur automatischen Insektenvernichtung. Sie nutzt eine bestimmte Wellenlänge des Lichtspektrums, die sich als besonders wirkungsvoll zum Anlocken von nacht- oder tagaktiven Fluginsekten herausgestellt hat. Schließen Sie die Insektenfalle einfach an einer Steckdose an. Insekten in der Nähe werden von der UV-Lichtröhre angelockt und fliegen in das elektrisch geladene Metallgitter, wo sie getötet werden. Keine Chemikalien, kein Rauch, kein Geruch, kein Spray, keine Verschmutzung, kein Ärger! Hoher Wirkungsgrad bei geringem Verbrauch und geeignet für den Dauerbetrieb.

Empfehlung zur Erzielung optimaler Leistung: Optimale Wirkung erzielt das Gerät, wenn Sie es in einer Höhe von ca. 1,8 m platzieren.

Warnhinweise zur Benutzung

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit verringerten sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (z.B. Kinder) oder mangelnder Erfahrung und Wissen gedacht, außer sie werden beaufsichtigt oder erhalten eine Anleitung bezüglich der Verwendung des Geräts durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Netzkabel darf bei Beschädigungen nur von einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden.
- Nur für die Benutzung im Innenbereich geeignet.
- Nicht in Scheunen, Ställen und ähnlichen Orten benutzen.
- Das Gerät muss von Kindern ferngehalten werden.
- Das Gerät darf nicht an Orten benutzt werden, an denen Dampf, entflammbarer Dampf oder explosiverstaub vorhanden sein könnte.



HOCHSPANNUNG

Reinigen

1. Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker.
2. Reinigen Sie den Behälter unten einmal pro Woche mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch. Entfernen Sie verbleibende Insekten vorsichtig mit einer Bürste.
3. Reinigen Sie das Gerät einmal pro Monat mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Wasser oder Chemikalien.

ACHTUNG: Die Leuchtmittel in diesem Gerät können nicht ausgetauscht werden. Entsorgen Sie das Gerät, falls die Leuchtmittel nicht mehr funktionieren.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um möglichen Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllbeseitigung vorzubeugen, verantwortungsbewusst recyceln, um eine nachhaltige Wiederverwertung von materiellen Ressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können für ein umweltfreundliches Recycling dieses Produktes sorgen.

Havenstraat 57 a, 7005 AG Doetinchem – NL


Instruction manual

Automatically destroys flying insects, such as mosquitoes, lawn moths, bugs, flies, wasps, gnats, etc. The electronic insect killer utilizes specific wave length of the light spectrum, proven the most effective lure for flying insects day or night to form a practical, efficient, hygienic and automatic electronic insect extermination system. Just plug the insect killer into an AC outlet; nearby flying insects will be attracted to the ultraviolet light tube and fly towards its electrically charged metal grids and to their electrocution. There are no chemicals, no fumes, no smell, no sprays, no mess, and so no trouble. It works continuously and has low energy consumption.

Optimize the performance: hang the unit at approximately 1,8 meters (6feet) high for the best efficiency.

Warnings for use

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- A damaged cord should be replaced by a qualified technician only!
- Suitable for indoor use only.
- Do not use in barns, stables or similar locations.
- The appliance is to be kept out of reach of children.
- The appliance is not to be used in locations where flammable, vapour or explosive dust is likely to exist.



HIGH VOLTAGE

Cleaning

1. Always unplug the appliance from the power socket before cleaning.
2. Clean out the tray at the bottom once a week with a soft non-abrasive cloth. Carefully use a brush to clean out any remaining insects.
3. Clean the appliance once a month with a soft non-abrasive cloth. Don't use water or chemicals.

WARNING: The lamps in this appliance cannot be replaced. Throw the appliance away when the lamps cease to operate.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Gebruiksaanwijzing

Vernietigt vliegende insecten zoals muggen, motten, kevers, vliegen, wespen, musketten enz. Voor de elektrische insectenlamp wordt een specifiek golflengte van het lichtspectrum gebruikt, wat zowel overdag als 's nachts het meest effectieve lokmiddel voor vliegende insecten blijkt te zijn en zo een hygiënisch en automatisch insectenbestrijdingssysteem vormt. Steek de stekker in het stopcontact, vliegende insecten zullen zich tot het ultravioletlicht aangetrokken voelen, naar het elektrisch geladen metalen rooster vliegen en worden geëlektrrocuteerd. Geen chemicaliën, geen gassen, geen geur, geen spray, geen troep, geen probleem! Het apparaat is zeer zuinig en werkt onafgebroken.

Suggestie voor optimale prestaties: hang het apparaat op circa 1,8 m hoogte voor de beste efficiëntie.

Waarschuwingen voor gebruik

- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale mogelijkheden of gebrek aan kennis en ervaring, behalve wanneer er toezicht is van of duidelijke instructie is gegeven door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Een beschadigde kabel mag alleen worden vervangen door een gekwalificeerd reparateur.
- Alleen geschikt voor gebruik binnen.
- Niet geschikt voor gebruik in de schuur, stal of vergelijkbare locaties.
- Het apparaat moet buiten bereik van kinderen worden gehouden.
- Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes of waar ontvlambare dampen of explosieve stoffen staan.



Schoonmaken

1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
2. Maak de schaal aan de onderkant eenmaal per week schoon met een zachte, niet-schurend doek gebruik voorzichtig een borstel om resterende insecten te verwijderen.
3. Maak het apparaat eenmaal per maand met een zachte, niet-schurend doek schoon. Gebruikt nooit water of chemische middelen.

WAARSCHUWING: De lampen in dit apparaat kunnen niet worden vervangen gooい het apparaat weg als de lampen niet meer werken.

Correcte verwijdering van het product



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruik maken van de teruggeven-en inzamelsystemen (recyclepunt) of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product terugnemen en het milieutechnisch verantwoord laten recyclen.

Havenstraat 57 a, 7005 AG Doetinchem – NL

Mode d'emploi

Cet appareil élimine automatiquement les insectes volants, comme les moustiques, papillons de nuit, punaises, mouches, guêpes, moucherons, etc. L'insecticide électronique utilise une longueur d'onde spécifique du spectre lumineux dont l'efficacité a été prouvée pour attirer les insectes volants nuit et jour. Il offre ainsi un système d'élimination des insectes électronique, pratique, efficace, hygiénique et automatique. Il suffit de brancher l'appareil sur une prise secteur ; les insectes volant à proximité seront attirés par la lampe à ultraviolet et seront électrocutés lorsqu'ils entreront en contact avec ses grilles en métal électrifiées. Aucun produit chimique, aucune fumée, aucune odeur, aucun aérosol, aucune saleté et finalement aucun problème ! Économique et fonctionnement durable et continu.

Recommandation pour de meilleures performances : il est conseillé de suspendre l'appareil à environ 1,8 mètre (6 pieds) de hauteur pour une efficacité améliorée.

Précautions d'utilisation :

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance, sauf sous la surveillance ou les consignes d'utilisation d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent rester sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Un cordon endommagé doit être remplacé par un technicien qualifié seulement.
- Produit conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Ne pas utiliser dans les granges, les étables ou les endroits similaires.
- L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des endroits susceptibles de contenir de la poussière ou des vapeurs inflammables.



Nettoyage :

1. Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
2. Nettoyer le plateau une fois par semaine avec un chiffon doux non abrasif. Brosser doucement pour retirer les insectes restants.
3. Nettoyer l'appareil une fois par mois avec un chiffon doux non abrasif. Ne jamais utiliser d'eau ou de produit chimique.

AVERTISSEMENT : Les lampes de cet appareil ne peuvent pas être remplacées. Mettre l'appareil au rebut lorsque les lampes ne fonctionnent plus.

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'Union européenne. Afin d'éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine à partir de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit à des fins de recyclage environnemental sûr.