

## DE - Informationen - Taschenlampen-Set 3 in 1 - Art. Nr.: 44386

### SET BEINHALTET:

- 1 Stück Aluminium T6 LED Taschenlampe
- 1 Stück 5W COB drehbar LED Inspektionslampen Kopf
- 1 Stück Aluminium 3W XPE flexibler Leuchtenkopf
- 1 Stück wiederaufladbarer 3,7V 2200mAh 18650 Akku,
- 1 Stück 3xAAA Batterieadapter
- 1 Stück Batteriekassette (für 18650 Akkubetrieb)
- 1 Stück USB-Kabel, 1x USB Adapter, 1x Kunststoffbox

### SPEZIFIKATIONEN:

Taschenlampenkopf mit einer hellen T6 LED 450 Lumen  
Drehbarer LED-Inspektionslampenkopf mit 5W COB LED 400lm  
Aluminium 3W LED flexibler Leuchtenkopf 120lm  
Extra robustes Aluminiumgehäuse  
Stromversorgung durch 3\*AAA-Micro Batterien oder wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku Typ 18650  
Stoßfest & Spritzwassergeschützt  
3 Leuchtmodi: Hoch, Niedrig, Stroboskop  
Starker Magnet auf dem Boden des Batteriegehäuses  
Plug-in USB Laden mit LED-Anzeige  
Ladezeit: 3 bis 5 Stunden  
Gewicht: 386g



Direkten Augenkontakt vermeiden, da dies zu schweren Augenverletzungen führen kann. Um Schäden an der Sehkraft zu vermeiden, schauen Sie niemals ins Licht, wenn es eingeschaltet ist. Leuchten Sie nicht in ein Gesicht. Dieser Gegenstand ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät selbst zu reparieren. Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten. Nicht fallen lassen, kurzschließen, modifizieren, zerlegen oder durchbohren.

### LADEN:

Heben Sie die Gummiabdeckung vorsichtig an, um die Micro-USB-Ladeeingangsbuchse freizulegen. Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel direkt an eine USB-Stromquelle an, um es aufzuladen. Oder verwenden Sie den USB-Adapter für den Anschluss an das 230V-Netz zu Hause. Eine Kontrolllampe unter der Gummiabdeckung leuchtet während des Ladevorgangs rot und wird grün, wenn der Akku voll ist. Die Ladezeit beträgt 3 - 5 Stunden, abhängig von der Leistung des USB-Ladegeräts. Das Aufladen ist einfach und sicher, da der Akku nicht überladen werden kann. Das Ladegerät hört auf zu laden, sobald es voll ist. Achten Sie darauf, dass Sie nach dem Aufladen immer die Gummiabdeckung wieder richtig aufsetzen, um die Taschenlampe spritzwassergeschützt zu halten.



Aufladen direkt über USB-Anschluss – rotes Licht zeigt den Ladevorgang – ein grünes Licht leuchtet, wenn der Akku wieder aufgeladen ist.

### WARTUNG:

Akkus verlieren mit der Zeit an Ladung. Es wird empfohlen, die Taschenlampe alle 2-3 Monate vollständig aufzuladen, wenn sie nicht benutzt wird. Bewahren Sie die Taschenlampe an einem trockenen und belüfteten Ort bei niedriger Temperatur auf. Wenn die Taschenlampe schmutzig wird, reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch. Die Leuchte ist nicht für den Einsatz unter Wasser ausgelegt.

### SICHERHEITSHINWEISE FÜR NORMALE BATTERIEN:

Keine Alkalibatterien und normale Batterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) mischen. Keine neuen Batterien mit gebrauchten Batterien mischen. Versuchen Sie nicht normale Batterien aufzuladen. Wiederaufladbare Batterien (Akkus) müssen immer unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Entfernen Sie verbrauchte Batterien, um ein Auslaufen zu verhindern. Schließen Sie die Batteriepole nicht kurz. Verwenden Sie immer Batterien des empfohlenen oder gleichwertigen Typs. Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.

**SICHERHEITSHINWEISE WIEDERAUFLADBARER AKKU:**


Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz bevor Sie den Akku entfernen. Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden. Schließen Sie das Gerät niemals wieder an, nachdem Sie den Akku entnommen haben.

**EINLEGEN DER BATTERIE.**

Sie können zwischen zwei Energiequellen für den Betrieb wählen.

**A** Sie können den Batterieadapter für 3x AAA Micro-Batterien verwenden (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

**B** Sie können den wiederaufladbaren 18650 Li-Ion-Akku und die Batteriekassette (im Lieferumfang enthalten) verwenden.



**BETRIEB:**

Der Anwender kann die verschiedenen Lichtköpfe im Hinblick auf die unterschiedlichen Arbeitsanforderungen beliebig wählen. Einfach den gewünschten Kopf auf das Grundgehäuse schrauben, dann die normalen Batterien oder den Akku einsetzen.

**ACHTUNG!!!**

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

**ENTSORGUNG:**

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.