

MODE D'EMPLOI

**LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. CONSERVEZ-LE
POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT !**

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

1. Utiliser le couvre-siège chauffant uniquement comme indiqué dans la notice.
2. **NE PAS** exposer à la pluie, à l'humidité, à la neige, aux rayons directs du soleil, etc. afin d'éviter des dysfonctionnements.
3. **NE JAMAIS** laisser sans surveillance lorsqu'il est connecté à la prise allume-cigare.
4. **NE PAS** utiliser si votre corps est humide ou si vous avez transpiré.
5. **NE PAS** utiliser si celui-ci est plié, froissé ou humide.
6. Essuyer immédiatement tout liquide renversé sur le couvre-siège chauffant avec un chiffon sec. Attendre qu'il ait séché complètement avant de l'utiliser.
7. **NE PAS** transpercer le couvre-siège avec des épingles, des aiguilles ou tout objet pointu ou acéré car cela peut endommager l'élément chauffant.
8. **NE PAS** poser d'objets durs ou lourds.
9. Veillez à ce que le câble ne soit pas comprimé par le couvre-siège chauffant ou par d'autres objets lourds.
10. **NE PAS** enrouler le câble autour du couvre-siège chauffant.
11. Débrancher le câble de la prise allume-cigare après son utilisation, avant de le nettoyer ou bien si le couvre-siège ne fonctionne pas correctement.
12. **NE PAS** utiliser quand la température ambiante dépasse les 40° C.
13. **NE PAS** utiliser s'il est très abîmé ou certaines parties sont mises à nues ou présentent des déchirures. Une utilisation dans ces cas précis pourrait causer des blessures suite à des décharges électriques.
14. **NE PAS** réparer, démonter et modifier le couvre-siège chauffant et ses éléments. Veuillez vous adresser à un professionnel qualifié ou à un atelier agréé pour réparation.



15. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
16. Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

MISES EN GARDE SANITAIRES

Le couvre-siège chauffant n'est pas un appareil conçu pour une utilisation médicale. Ne pas l'utiliser en complément ou en remplacement de soins médicaux !

Il est recommandé de demander l'avis de votre médecin avant utilisation si vous vous trouvez dans une des situations suivantes :

- Si vous êtes enceinte,
- Si vous portez un implant électronique (stimulateur cardiaque ou défibrillateur), des articulations artificielles ou des implants électroniques,
- Si vous souffrez des maladies ou maux suivants : problèmes cardiaques, épilepsie, problèmes musculaires ou d'articulations, diabète (surtout en cas de prise d'insuline), problèmes vasculaires, troubles circulatoires, varices, plaies ouvertes, contusions, peau fissurée et inflammation des veines.
- Si vous avez des douleurs non expliquées, si vous suivez un traitement médical, si vous utilisez des appareils médicaux, si vous avez ou avez eu une maladie grave non indiquée dans ce mode d'emploi et en cas d'affections imposant des précautions spéciales.




- Les passagers du véhicule doivent être en mesure de sentir si le couvre-siège devient trop chaud et de l'éteindre, particulièrement lors d'utilisations prolongées. Le conducteur devra être très attentif et faire preuve d'extrême prudence si des utilisateurs, lui-même y compris, se trouvent dans les catégories indiquées ci-dessous :
 1. Personnes sous traitement médicamenteux favorisant la somnolence (somnifères, médicaments contre le rhume, etc.),
 2. Personnes en état d'ébriété ou sous l'effet de substances psychotropes,
 3. Personnes âgées ou handicapées, convalescents,
 4. Personnes malades.
- Pour les utilisateurs insensibles à la chaleur ou ayant la peau sensible, il est recommandé d'utiliser l'intensité faible (LO) et d'éviter les utilisations prolongées.
- En cas d'inconfort ou d'échauffement excessif pendant l'utilisation, il faut arrêter le couvre-siège chauffant. Consultez votre médecin si ces douleurs persistent.
- NE PAS l'utiliser dans les 30 minutes précédant ou suivant un repas.
- NE JAMAIS s'endormir lorsqu'il est chauffant en fonctionnement. Si vous ressentez des signes d'endormissement, veuillez l'éteindre.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vue de face

Vu de dos




- a. Couvre-siège chauffant
- b. Sangles supérieures (x2)
- c. Lanières (x4)
- d. Câble allume-cigare
- e. Boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• 12V --- 34,8W

INSTALLATION DU COUVRE-SIÈGE

IMPORTANT : Le couvre-siège doit être installé comme indiqué ci-dessous. Il doit être correctement fixé au siège de la voiture.



1. Posez le couvre-siège contre le siège de l'auto. Faites passer les bandes supérieures sur le dessus du dossier du siège et les bandes inférieures à travers l'espace, entre le dossier et l'assise du siège
2. Clipsez-les comme illustré.
3. Faites passer les lanières inférieures sous le siège de la voiture. Attachez-les.
4. Ajustez les sangles supérieures, si besoin, pour s'assurer que le couvre-siège reste bien en place lors de la conduite.

AVANT LA MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

- Vérifier que le boîtier de commandes est (en position OFF) avant de connecter le câble dans la prise allume-cigare.
- Avant chaque utilisation, vérifier soigneusement l'état du couvre-siège chauffant et du câble.

FONCTIONNEMENT


- **NE PAS** le couvrir quand il est en marche ou l'utiliser sous des couvertures ou des oreillers.
- Utiliser le couvre-siège lorsque le moteur ne tourne pas peut entraîner la décharge de la batterie du véhicule.
- Pour arrêter le couvre-siège, il faut positionner l'interrupteur du boîtier de commandes sur la position OFF ou couper le contact.
- Le couvre-siège est équipé d'un dispositif qui l'arrête automatiquement pour prévenir une surchauffe. En cas d'arrêt, laisser refroidir puis utiliser à nouveau 30-45 minutes plus tard.

1. Installez-vous confortablement sur le couvre-siège.
2. Connectez le câble à la prise allume-cigare.
3. A l'aide du boîtier de commande, sélectionnez l'intensité désirée : « LO » (faible) ou « HI » (fort).

Il est recommandé d'utiliser au départ l'intensité faible (LO) pendant quelques minutes. Si ce test ne génère pas d'inconfort, vous pourrez le régler sur l'intensité forte (HI).

Durée maximale d'utilisation : 30-45 minutes selon votre ressenti.





ENTRETIEN ET STOCKAGE



- **Ne PAS immerger pas le couvre-siège, ni le câble dans l'eau ou dans d'autres liquides.**
- **Ne PAS poser juste à côté d'un radiateur électrique ou de toute autre source de chaleur pour le faire sécher.**

Entretien :

- Avant de nettoyer le couvre-siège, vérifiez qu'il est bien éteint (position OFF), que le câble allume-cigare est bien débranché et que le couvre-siège a refroidi.
- Nettoyez les taches localement à l'aide d'une éponge légèrement mouillée. Puis laissez sécher à plat, à l'ombre.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs, de dissolvants ou d'alcool.
- N'utilisez Le couvre-siège que lorsqu'il est entièrement sec.

Stockage :

- Rangez-le dans son emballage d'origine et conservez-le dans un endroit propre et sec.
- Ne le rangez pas dans des lieux exposés directement à lumière du soleil, à l'humidité ou à de hautes températures.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.



Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome F-93110 Rosny-sous-Bois/ Fabriqué en R.P.C.
Commercialisé par EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD

COUVRE-SIÈGE CHAUFFANT

SC871/ SJ154R001

12V  34,8W

S/N : SC8710420180000001



Tissu (Face avant et dos): 100% polyester

Garnissage : Mousse polyuréthane



Nettoyer les taches localement à l'aide d'une éponge légèrement mouillée. Puis laisser sécher à plat, à l'ombre.

AVERTISSEMENTS :

- Vérifiez que le couvre-siège est installé comme indiqué dans la notice. Il doit être correctement fixé au siège de la voiture.
- Ne pas utiliser s'il est très abîmé ou déchiré.
- **NE PAS** utiliser si le couvre-siège est plié, froissé ou humide.
- Ne l'utiliser que lorsqu'il est entièrement sec.
- **NE PAS** transpercer avec un objet pointu ou acéré.
- **NE PAS** couvrir avec une couverture quand il fonctionne.
- Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Il ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.
- -Veuillez-vous assurer que les enfants ne jouent pas avec.

