

Dieses Produkt dient hauptsächlich zur Vertreibung von Mäusen, Stechmücken, Schaben, Spinnen, Fliegen und anderen Schadinsekten.

Dies ist nur ein zusätzliches Hilfsmittel. Um Ungeziefer fernzuhalten, halten Sie das Haus sauber.


#### Produktinformationen:

Stromversorgung: 90-250 V

Durchschnittlicher Stromverbrauch: <3 W

Ultraschallfrequenz: 20~65 kHz

Reichweite: 15~30 m<sup>2</sup>



#### Installation:

1. Installieren Sie die Wandsteckdose etwa 20 cm bis 80 cm über dem Boden.
2. Halten Sie das Produkt senkrecht zum Boden. Legen Sie es nicht flach hin.
3. Nur im Innenbereich installieren. Von Kindern fernhalten.
4. Die Installation sollte in einem offenen Bereich erfolgen, nicht direkt an der Tür oder am Fenster.
5. Nicht bei hohen Temperaturen oder in feuchter Umgebung verwenden.
6. Möglichst nicht in der Nähe von weichen, stark schallabsorbierenden Materialien wie zum Beispiel Teppichen aufstellen. Dadurch wird die Wirkung abgeschwächt.

#### Betrieb:

- Die Abwehrfunktion schaltet sich automatisch beim Einstecken des Geräts in die Steckdose ein. Für eine bessere Abwehrwirkung sollte das Gerät das ganze Jahr über eingesteckt bleiben.
- Zum Ein- und Ausschalten des Nachtlichts drücken Sie den Netzschalter.

#### ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180. 530 63 63\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 0720 204 001 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 071/27 4 68 06 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 01.12.2021 Nur für die private und die beschriebene Anwendung.

Ce produit est principalement utilisé pour repousser les souris, moustiques, cafards, araignées, mouches et autres insectes nuisibles. Ce n'est qu'un dispositif auxiliaire. Veuillez garder la maison propre pour éliminer les parasites.


**Informations sur le produit :**

Alimentation électrique : 90-250 V

Consommation d'énergie moyenne : <3 W

Fréquence ultrasonore : 20~65 kHz

Autonomie : 15~30 m<sup>2</sup>

**Montage :**

1. Installez la prise de courant sur le mur à environ 20 cm-80 cm du sol.
2. Gardez le produit perpendiculaire au sol. Ne le positionnez pas horizontalement au sol.
3. Installez uniquement à l'intérieur. Tenez-le hors de la portée des enfants.
4. Il doit être installé dans un endroit ouvert, pas directement à la porte ou à la fenêtre.
5. Évitez de l'utiliser dans un environnement à haute température ou humide.
6. Éloignez-le dans la mesure du possible des matériaux souples qui absorbent fortement l'énergie ultrasonore, tels que le tapis. Cela affaiblira l'effet.

**Fonctionnement :**

- La fonction répulsive s'activera automatiquement dès que l'appareil est branché sur la prise. Veuillez garder l'appareil branché toute l'année pour assurer un meilleur effet répulsif.
- Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer/éteindre la veilleuse.

**COLLECTE ET TRAITEMENT :**

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Allemagne

**EURO**  
*tops*

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 0892. 700 470 \*\* ou [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

\*\*0,35 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 01.12.2021 Uniquement pour un usage privé et pour l'usage décrit.

Dit product wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het weren van muizen, muggen, kakkerlakken, spinnen, vliegen en andere insectenplagen.

Dit is alleen een hulpparaat. Om het ongedierte weg te krijgen dient u het huis schoon te houden.


**Productinformatie:**

Stroomtoevoer: 90-250V

Gemiddeld energieverbruik: <3W

Ultrasone frequentie: 20~65 kHz

Actieradius: 15~30 m<sup>2</sup>

**Installatie:**

1. Installeer het stopcontact op de muur op ongeveer 20cm-80cm van de vloer.
2. Houd het product haaks op de vloer. Leg het niet plat neer.
3. Alleen binnenshuis plaatsen. Weg houden van kinderen.
4. Het moet in de open ruimte worden geplaatst, niet direct naast de deur of het raam.
5. Gebruik het niet bij hoge temperaturen of in een vochtige omgeving.
6. Houd het zo ver mogelijk uit de buurt van zachte materialen met sterke absorptie van ultrasone energie, zoals tapijt. Dit zal het effect verzwakken.

**Werking:**

- De verdelgende functie zal automatisch aan gaan zodra het apparaat wordt aangesloten op het stopcontact. Om een beter verdelgend effect te houden dient u het apparaat het hele jaar door aangesloten te houden.
- Druk op de hoofdschakelaar om de nachtlamp aan/uit te zetten.

**AFVALVERWIJDERING:**

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Duitsland

**EURO**  
*tops*

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland tel.: 020262 1958 or [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.  
© 01.12.2021 Alleen voor privégebruik en voor het beschreven gebruik.

This product is mainly used to repel mice, mosquitoes, cockroaches, spiders, flies and other insect pests.

This is only an auxiliary device. To cut off the pests, please keep the house clean.


**Product information:**

Power supply: 90-250V

Average power consumption: <3W

Ultrasonic frequency: 20~65 kHz

Drive range: 15~30 m<sup>2</sup>



**Installation:**

1. Install the power socket on wall about 20cm-80cm from the ground.
2. Keep the product perpendicular to the ground. Do not lie flat.
3. Install indoor only. Keep it away from children.
4. It should be installed in open area, not directly to the door or the window.
5. Do not use it in high temperature or humid environment.
6. Keep it away from soft materials which with strong absorption of ultrasonic energy as far as possible, such as carpet. This will weaken the effect.

**Operation:**

- The repellent function will turn on automatically as soon as the device is plugged into the socket. To keep better repellent effect, please keep the device plugged all the year round.
- Press the power switch to turn on/off the night light.

**DISPOSAL:**

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany 0180 . 530 63 63\* or [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)

in Austria 0720 204 001 or [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)

in Switzerland 071/27 4 68 06 or [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

in the Netherlands 020262 1958 or [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

in France 0892 . 700 470\*\* or [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

in Belgium 070 663 665\*\*\* or [info@eurotops.be](mailto:info@eurotops.be)

\* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

\*\*35 Cents/minute via French landline

\*\*\*30 Cents/minute via Belgium landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 01.12.2021 Only for private use and for the use described.