

TENGA AERO

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch stets die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese sicher auf.

Produktpalette

Produktinhalt

Silver Ring [TAH-001]



Vergnügen durch spiralförmige Details!

Cobalt Ring [TAH-002]




Vergnügen durch saugende Oberflächen!



● Hülle



● Elastomer




● Kappe mit integriertem Trockenständer



● Gleitmittel (1 Testbeutel)

※ Für die weitere Verwendung des AERO empfehlen wir die Gleitmittel der (separat verkauften) Produktserie TENGA HOLE LOTION.

Anwendung




- ① Nehmen Sie die Kappe vom Produkt ab.
- ② Achten Sie darauf, dass der Außenumfang des Elastomers ohne Leerraum an der Hülle anliegt.
- ③ Zur Benutzung tragen Sie innen und am Einführungspunkt Gleitmittel auf.
- ④ Achten Sie für ein sanftes Eindringen für ausreichende Lubrikation.

Gebrauch / Über Aero Dial

- ⑤ Finden Sie die richtige Saugstärke, indem Sie den Drehknopf des Aero drehen und so die entweichende Luftmenge einstellen.

Kürzere Linien Starke Saugwirkung

Wenn Sie die Markierung nach links drehen, erhöhen sich die Saugwirkung und der Druck.




Längere Linien Sanfte Saugwirkung

Wenn Sie die Markierung nach rechts drehen, verringern sich die Saugwirkung und der Druck.


※ Bis sowohl die Innenseite der Manschette als auch Ihr Glied komplett mit Gleitmittel überzogen sind, empfehlen wir, den Aero Dial komplett aufzudrehen, indem Sie die Markierung ganz nach rechts drehen, damit mehr Luft entweichen kann.

Waschen




- ① Das Elastomer aus der Hülle nehmen.
- ② Gleitmittelreste vorsichtig mit kaltem oder lauwarmem Wasser und Seife entfernen und anschließend abspülen. Nach dem Abwaschen mit einem sauberen und trockenen Tuch trockentupfen.

Trocknen



- ① Ziehen Sie den Trockenständer der Kappe heraus und arretieren Sie ihn, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.
- ② Stellen Sie das Elastomer auf den Ständer und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- ③ Falls die Kappe nach dem Trocknen unerwünschte Verschmutzungen aufweist, kann sie abgenommen und gereinigt werden, indem Sie den Trockenständer im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet, und dann nach oben ziehen.

Aufbewahrung



- ① Schieben Sie den Trockenständer in die Kappe ein, drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn und bringen Sie ihn wieder an die Unterseite der Kappe, wenn er den Anschlag erreicht.
- ② Schieben Sie das Elastomer in die Hülle, setzen Sie die Kappe wieder auf und bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenem und dunklen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Gleitmittel-Serie TENGA HOLE LOTION (separat verkauft)

Für optimale Empfindungen den AERO mit den Gleitmitteln unserer Serie TENGA HOLE LOTION verwenden.



für ein sanft umhüllendes Gefühl



direkte Stimulation für „wilde“ Gefühle



für ein „echtes“ Gefühl



hiermit spüren Sie jedes Detail!



※ Bei dem beiliegenden Gleitmittel handelt es sich um die für eine einzige Anwendung geeignete Menge HOLE LOTION [REAL].

Warnhinweis

- Nicht auf verletzter, gereizter oder anderweitig veränderter Haut anwenden. Bei Beschwerden oder Reizungen die Anwendung sofort unterbrechen und einen Arzt konsultieren.
- Nach dem Gebrauch darauf achten, dass keine Gleitmittelreste oder andere Flüssigkeiten im Gerät bleiben, indem Sie es gründlich mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel abwaschen und vor der Aufbewahrung vollständig trocknen lassen.
- Nicht mit alkoholischen Reinigungsmitteln oder ätzenden Stoffen wie Benzin oder Lackverdünner reinigen. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.
- Gleitmittel auf Silikon- oder Ölbasis und andere Öle wie Massage- oder Babyöle können das Produktmaterial beschädigen.
- Beim Gebrauch kann Gleitmittel austreten. Achten Sie bitte darauf, das Gerät auf einer Oberfläche zu benutzen, auf der dies keine Probleme bereitet.
- Nicht in kochendes Wasser geben.
- Kühl bzw. maximal bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht in die Nähe von Nase oder Mund bringen, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

- Nicht auf andere als die in dieser Bedienungsanleitung dargelegte Weise verwenden.
- Um die Übertragung von Geschlechtskrankheiten zu vermeiden, das Gerät nicht mit anderen teilen.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es in irgendeiner Form beschädigt ist.
- TENGA Co., Ltd. haftet nicht für eine unsachgemäße Benutzung des Produkts. Benutzung auf eigene Gefahr.
- Das mitgelieferte Gleitmittel darf nur mit diesem Produkt benutzt werden. NICHT für den Geschlechtsverkehr verwenden.

- Materialien: ABS / PC / POM / Silikon / Elastomer
- Abmessungen (mm) / Gewicht: / T78x78xH172/ca.: 350g

Hergestellt von TENGA Co., Ltd.

1-7-1 Mita, Minato, Tokyo 108-0073, JAPAN

TENGA Europe GmbH - Immermannstr. 15. 40210 Düsseldorf, DEUTSCHLAND

Weitere Informationen finden Sie unter: tenga.co/de/

HERGESTELLT IN JAPAN DESIGN ZUM PATENT ANGEMELDET