Gebrauchsanweisung Modell 57139 | Instruction Manual Model 57139
Gebruiksaanwijzing model 57139 | Mode d'emploi modèle 57139



ENGLISH - Product Manual

Time Setting

1 Crown in position 0 (neutral position).
2 Pull the crown out to position 2.
Turn the crown in either direction until the correct time is set.
3 Push the crown back to position 0 (neutral position).

DEUTSCH - Produkthandbuch

Uhrzeit Einstellung

1 Die Krone von Stellung 0 (Neutralstellung).
2 Die Krone in Stellung 2 herausziehen.
Die Krone in beliebige Richtung drehen, bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.
3 Die Krone in Stellung 0 (Neutralstellung) drücken.

FRANÇAIS - Manuel du produit

Réglage de l'heure

1 La couronne en position 0 (position neutre).
2 Tirez la couronne en position 2.
Tournez la couronne dans le sens souhaité jusqu'à ce que l'heure correcte soit réglée.
3 Repoussez la couronne en position 0 (position neutre).

NEDERLANDS - Producthandleiding

Tijd instellen

1 De kroon staat in positie 0 (neutrale stand).
2 Trek de kroon uit naar positie 2.
Draai de kroon in de gewenste richting tot de juiste tijd is ingesteld.
3 Druk de kroon terug naar positie 0 (neutrale stand).