

## DIGITAL ALKOHOLTESTER

Med puste-alkoholtesteren kjører du trygt!

1. LCD-skjerm, 2 .Stømbryter, 3 Pusteinhalatoren , 4. Batterirom.

### Egenskaper.

1. Puste-alkoholtesteren hørbar advarsel.
- 2.Måleområde 0,00 til 0,19% BAC og 0,0-1,9 g / l (eller fra 0,00 til 0,95 mg / l BRAC).
- 3.RASK respons og resultat.
- 4.Automatisk avstengning.
- 5.Operasjon med 2 x 1,5V AAA batterier (ikke inkludert i levering)

### Sette inn batteriene.

1. Åpne batterirommet ved å skyve dekselet ned.
2. Sett inn to 1,5V AAA batterier, pass på at du har riktig polaritet som angitt inne i batteriet.
3. Lukk batterirommet

### Bruk av alkohol testeren.

#### Forberedelse

- 1.Trykk på strømbryteren en gang, skjermen kommer på og et pip lyder.
2. Oppvarming vil vises på skjermikonet og en nedtellingstidteller teller ned fra 10-0, testeren er i forberedelsesmodus.

#### HINT

Når den først fjernes fra emballasjen eller etter lengre tid ikke-bruk av alkohol tester, kan inneholde mange gasser og luftverunreibringer på pusteinhlatoren, krever i dette tilfellet tester en flertall forberedelsesfase, vennligst trykk på strømbryteren oftere.

#### Bruk.

- 1.Skjermen viser "Blow" -symbolet og en nedtelling teller fra 10-0, testeren er klar til bruk.
- 2.Tilnær deg med munnen til pusteinhlatoren og blås for ca 3-5 sekunder inn i den.
- 3.Les testresultatet.
4. Ved å nå en verdi på 0,02% BAC (oder 0,2 g / l) til 0,05% (eller 0,5 g/l) Også i forsiktighetssymbolet vises i skjermen:0,02% BAC (eller 0,2 g / l) til 0,05% BAC (eller 0,5 g / l).  
0 0,05% BAC (eller 0,5 g / l) til 00:08% BAC (eller 0,8 g / l).
5. Ved å nå en verdi på 0,05% BAC (oder 0,5 g / l) eller mer, også symbolet fare vises i skjermen over 0,05% BAC og like (eller 0,5 g / l). over 12:08% BAC (eller 0,8 g / l).

### **Automatisk avstenging.**

Testresultatet vises i ca. 15 sekunder, deretter på. Av '-ikonet vises i 2-3 sekunder og testeren er slått av.

2. Hvis det under en test ikke blåses inn i respiratorisk inhalator, vises displayet viser 0,00 som testresultat.

### **Henvising.**

For å oppnå et mer nøyaktig resultat anbefaler vi å gjøre testen 2 eller 3 ganger.

### **Indikator for svakt batteri.**

Hvis. L-symbolet blinker når enheten er slått på, batteriene er utslitt batterier, vennligst bytt dem ut. Bytt batteriene senest når kapasiteten ikke er tilstrekkelig til å slå på og forberede enheten.

### **Håndstropp.**

Vennligst bruk den medfølgende stroppen i henhold til følgende figur

### **Spesifikasjoner.**

- Sensor : Avansert halvleder alkohol sensor oksygen
- Deteksjonsområde 0,00 • 0,19% BAC & 0,0 • 1,9 g / l (eller fra 0,00 til 0,95 mg / l BRAC)
- Nøyaktighet: 0,01% BAC (0,1 g/l)
- Strømforsyning: 2 x 1, 5V AAA batterier. 'Forberedelsestid 10 sekunder, testresultatet er <5 sekunder.
- Slå av automatisk etter ca 35 sekunder.
- Dimensjoner: 95 x 36 x 18 mm.

### **Forholdsregel.**

- Etter å ha drukket alkohol anbefales det at minst 20

Vent litt fordi det tar omtrent 20 minutter å drikke alkohol

Absorberes av fordøyelsesorganene i blodet og resterende alkohol i munnen må oppløses så lenge.