

## EASYSTRAP SYSTEEM – ALGEMENE

### INSTRUCTIE

Om veiligheidsredenen, monteer of installeer het easystrap systeem na het zorgvuldig lezen van de volgende instructies. Gebruik van het easystrap systeem is op uw eigen risico. Gelieve voor verdere informatie en QA, [www.easystrp.com](http://www.easystrp.com) te raadplegen



### MONTAGE EN GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Reinig het dak van de auto of een ander oppervlak, waar het easystrap systeem gemonteerd moet worden, met een schone en pluisvrije doek. Reinig de zuignappen op dezelfde manier. De twee oppervlakken voor het monteren van de zuignappen en de zuignappen zelf moeten schoon, droog en vrij van vet, stof, water, sneeuw, ijs of een andere materie en elementen zijn, die de kleefkracht van de zuignappen kunnen beïnvloeden (fig. 1). **Gelieve geen alcohol of andere soorten van oplosmiddelen voor reiniging te gebruiken, omdat dit een negatieve invloed kan hebben en het product kan beschadigen.**
2. Plaats waar gewenst de zuignappen op een plat vlak oppervlak. Vermijd het plaatsen van de zuignappen op gebogen en/of oneffen oppervlakken. Zorg ervoor dat de zuignap(pen) verbonden zijn met het gehele oppervlak, zodat er geen luchtbellens ontstaan in de zuignap(pen) (fig. 2 + 3). Plaats de zuignap zodanig dat het naar beneden drukken van de hendel tegenovergesteld aan de rijrichting gericht is (fig. 3). Niet monteren op een oppervlak met een dikte van minder dan 1 mm.
3. Steek de easystrap riem door de opening van de zuignap, en de riemopening van de haak, die voor dit doel dienen. Verbind de haak waar nodig, en span de riem zonodig aan. Zorg ervoor dat de objecten die getransporteerd moeten worden werden beveiligd en op een juiste manier vastgemaakt zijn (fig. 3).
4. Max snelheid voor gebruik is 130 km/u (80 mph) of de geldende maximumsnelheden of andere verkeersregels, als deze minder zijn. Respecteer altijd de geldende snelheidsregels, en pas uw snelheid aan de voorwaarden van de weg en de lading die vervoerd wordt aan.
5. Het easystrap systeem is om voor een maximum van 8 uur gebruikt te worden, en daarna moet de zuignap voor verder gebruik herplaatst worden. Als het easystrap systeem gemonteerd werd voor een lange periode, kan het een effect hebben op het oppervlak waar het systeem op gemonteerd is.
6. Blootstelling aan extreme koude of warmte evenals een invloed van direct zonlicht of zout water gedurende een lange tijdsperiode, kan de levensduur van het apparaat of de prestaties ervan beïnvloeden. Het easystrap systeem kan in regen of sneeuw gebruikt worden, maar mag niet bij temperaturen onder -17 °C (2 °F) en boven 100 °C (212 °F) gebruikt worden.
7. Monteer het easystrap systeem niet op het dak van de auto, aangezien dit leidt tot verminderde zichtbaarheid, en de hoge temperatuur van het dak kan de hechting van het systeem op het oppervlak beïnvloeden.
8. **Het is altijd de verantwoordelijkheid van de bestuurder om te voldoen aan alle federale, staat en lokale wetgevingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkeersregels aangaande zichtbaarheid, het gebruik van dakdragers en soortgelijke apparaten, en het veilig rijden onder gegeven omstandigheden en de lading die wordt vervoerd.** Controleer de lokale en staats wetgevingen inzake de projectie van objecten buiten de perimeter van een voertuig. Wees bewust van de breedte en de hoogte van uw lading aangezien laag hangende takken, bruggen, en parkeergarages de lading kunnen beïnvloeden. Elke lading zal het rijgedrag van het voertuig beïnvloeden. Rijd nooit met een slot, knop, zuignap, haak of rek in een open of ontgrendelde positie. Alle lange ladingen zoals, maar niet beperkt tot, zeilplanken, surfplanken, kajaks, kano's, en timmerhout moeten vooraan en achteraan aan de bumpers of aan twee haken van het voertuig worden vastgemaakt.
9. Gebruik het easystrap systeem en accessoires niet voor doeleinden anders dan deze waarvoor ze ontworpen zijn. Overschrijd de draagkracht niet en gebruik het niet om items op te slaan waar, als ze vallen, ze ernstige letsels kunnen veroorzaken. Het easystrap systeem mag NOOIT gebruikt worden op of voor het vervoeren van passagiers of levende dieren, met inbegrip van de montage van transportkisten voor levende dieren. **Houd het easystrap systeem en zij accessoires buiten het bereik van kinderen; onjuist gebruik kan resulteren in ernstig letsel of de dood.**
10. Verwijder uw easystrap systeem en accessoires wanneer ze niet in gebruik zijn en voor het betreden van automatische autowasstraten.
11. Gelieve ervoor te zorgen dat het product voor en na elk gebruik en montage onbeschadigd is.
12. **TEKORTKOMING IN HET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES KUNNEN RESULTEREN IN MATERIËLE SCHADE OF ERNSTIG LICHAAMELIJK LETSEL INCLUSIEF EEN OVERLIJDEN. DOOR EEN TEKORTKOMING IN HET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES VERVALT DE BEPERKTE GARANTIE OP DE ACHTERZIJDE VAN DIT DOCUMENT.**

**BELANGRIJK: BEPERKTE GARANTIE, VRIJWARINGSVERKLARING VAN ANDERE GARANTIES, BEPERKINGEN VAN RECHTSMIDDELEN EN BEPERKINGEN VAN SCHADEBEPALINGEN BEVINDEN ZICH AAN DE ACHTERZIJDE VAN DIT DOCUMENT. GELIEVE TE LEZEN.**



# EASYSTRAP SYSTEEM – ALGEMENE INSTRUCTIE

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3



Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

**Rechten:**  
easystrap™ is een geregistreerd handelsmerk, ontwerp en de gebruiker beschermd Nr. 012173101, Nr. 0121733043 en Patent aangevraagd PA 201370693 door de EU, evenals alle andere overzeese markten.  
easystrap™. MADE IN DENMARK.

<b>Fabrikant</b> easystrap Fabriek ApS Danmarksvej 30L	BTW-nr.: E-mail:	DK 35 83 41 09 info@easystrap.com
DK-8660 Skanderborg Denemarken, Europa	Internet:	www.easystrap.com

**Beperkte Garantie:** Als het easystrap systeem en zijn accessoires dat ze defect qua materiaal of vakmanschap blijken te zijn binnen negentig

(90) dagen na de datum van aankoop, zal easystrap het product herstellen of vervangen zonder kosten voor de koper, of naar de keuze van easystrap, kan een terugbetaling of een creditnota voor de aankoopprijs aan de koper gegeven worden. Deze garantie geldt niet voor een defect of beschadiging veroorzaakt in zijn geheel of gedeeltelijk door (1) ongevallen, overmacht, manipulatie, verkeerd gebruik, sabotage of misbruik van het product; (2) tekortkoming in het opvolgen van de productinstructies door de koper; of (3) normale slijtage, met inbegrip van roest, krassen of cosmetische veranderingen. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar. Het aankoopbewijs moet met elk retourproduct ingediend worden.

In het geval dat een product defect is, moet de koper contact opnemen met de easystrap verdeler bij wie het product aangekocht werd. Als de verdeler niet in staat is om het defect te verhelpen, moet de koper schriftelijk contact opnemen met easystraps door gebruik te maken van de contactinformatie opgelijst in deze algemene instructie. In het geval dat het product teruggestuurd moet worden naar easystrap, zal een easystrap technicus de koper van het juiste mailadres en alle aanvullende instructies voorzien. Gelieve er rekening mee te houden dat de koper verantwoordelijk zal zijn voor de kosten van de verzending van het product naar easystrap en dat het aankoopbewijs in de vorm van een originele aankoopfactuur of ontvangstbewijs en een gedetailleerde beschrijving van het defect in de verzending moet worden opgenomen.

**DE VOORAFGAANDE GARANTIE IS IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE KLANT MET BETREKKING TOT EVENTUEEL VERLIES OF SCHADE ONSTAAN UIT WELKE OORZAAK DAN OOK, MET INBEGRIJ VAN EASYSTRAP'S NALATIGHEID OF ELK VERMEEND DEFECT IN HET EASYSTRAP SYSTEEM OF ACCESSOIRES, ZAL EEN HERSTELLING OF EEN VERVANGING VAN HET PRODUCT TEWEEGBRENGEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD. EASYSTRAP KAN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE INDIRECTE OF INCIDENTIELE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN VOERTUIGEN, LADING OF ANDERE EIGENDOMMEN, EN ECHTER VEROORZAAKT, OF VERMEEND ALS GEVOLG VAN VERBREKING VAN DE GARANTIE OF HET CONTRACT, DE NALATIGHEID VAN EASYSTRAP, GROVE ONACHTZAAKHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, SCHENDING VAN DE TOEPASSELIJKE CONSUMENTENBESCHERMINGSWET, SCHENDING VAN HET STATUUT OF ANDERSZINS.**

**ALS NIETTEGENSTAANDE DE BEPALINGEN VAN DEZE BEPALINGEN, EASYSTRAP AANSPRAKELIJK IS BEVONDEN VOOR HET VERLIES, SCHADE OF LETSEL ONDER ELKE WETTELIJKE THEORIE DOOR EEN STORING VAN HET EASYSTRAP SYSTEEM IN ENIG OPZICHT, ZAL HAAR AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT WORDEN TOT EEN BEDRAG GELIJK AAN DE KOSTEN VAN HET EASYSTRAP PRODUCT ALS ENIG RECHTSMIDDEL VAN DE KLANT. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL EASYSTRAP TEGENOVER DE KLANT OF DERDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTIELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK.**

EASYSTRAP IS GEEN VERZEKERAAR. ELKE BETALING DIE EASYSTRAP ONTVANGT VAN DE KOPER IS ALLEEN VOOR DE AANKOOP VAN HET PRODUCT. DE BEDRAGEN BETAALD AAN EASYSTRAP ZIJN GEBASEERD OP DE WAARDE VAN HET PRODUCT EN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE AANSPRAKELIJKHEID ZOALS HIERIN BEPAALD, EN HOUDEN GEEN VERBAND MET DE WAARDE VAN ENIGE BESCHADIGING DIE VEROORZAAKT KAN WORDEN ALS GEVOLG VAN ONGEVALLEN VEROORZAAKT DOOR OF MET BETREKKING TOT DE LADING DIE VAN EEN VOERTUIG VALT. DE KOPER VERLANGT NIET DAT DEZE OVEREENKOMST VOORZIET IN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN EASYSTRAP VOOR BESCHADIGINGEN IN VERBAND MET DERGELIJKE GEBEURTENISSEN, EN DAT ER EEN VERZEKERING TER DEKKING VAN DERGELIJK RISICO ZAL WORDEN VERKREGEN DOOR DE KOPER. DE KOPER ZAL IN HET GEVAL VAN EEN DERGELIJK VERLIES, SCHADE OF LETSEL UITSLUITEND KIJKEN NAAR ZIJN VERZEKERAAR OF NAAR DERDEN, EN NIET NAAR EASYSTRAP. DE KOPER ONTSLAAT EN ZIET VOOR HEM/HAARZELF EN ZIJN/HAAR VERZEKERAAR VAN ALLE INDEPLAATSSTELLING EN ANDERE RECHTEN VAN HET TERUGEISEN VAN EASYSTRAP DIE ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN HET BETALEN VAN EEN EVENTUELE VORDERING VAN VERLIES, SCHADE OF LETSEL VAN DE KOPER OF EEN ANDERE PERSOON AF.

ER ZAL MEER DAN EEN JAAR NA HET ONGEVAL DAT RESULTEERDE IN VERLIES, LETSEL OF GELEDEN SCHADE GEEN PROCES OF ACTIE TEGEN EASYSTRAP OF ZIJN AGENTEN, DISTRIBUTEURS, MEDEWERKERS, VESTIGINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN OF MOEDERMAATSCHAPPIJEN (ZOWEL DIRECTE ALS INDIRECTE) ONDERNOMEN WORDEN.

## EENVOUDIG TE BEVESTIGEN EN TE GEBRUIKEN

Past snel en eenvoudig op allerlei soorten van gladde oppervlakken, zonder het gebruik van even welke hulpmiddelen easystrap, met zijn krachtige zuignap waaromheen het gehele systeem gebouwd is, is een uniek systeem op het gebied van de flexibiliteit van zijn toepassingsmogelijkheden, omdat het verschillende items aan gladde oppervlakken kan hechten. U kunt wanneer u de zuignap als eerste krijgt het easystrap systeem uitbreiden met zijn accessoires, en daarna is het klaar voor uw behoeften. U kunt easystrap gebruiken in uw auto, aanhangwagen, camper/caravan, boot of thuis, zowel binnen als buiten. De enige beperking is uw fantasie. Easystrap is zeer eenvoudig te installeren en te ontmantelen. Klaar in slechts een paar minuten. Alle easystrap producten zijn gemaakt met behulp van de beste grondstoffen en het resultaat is dan ook een zeer duurzaam product. Lees onze handleiding en zorg ervoor dat u van onze veiligheidsmaatregelen gebruik maakt. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat de easystrap producten gedurende vele jaren



zullen meegaan. Bekijk ook de andere easystrap producten bij uw easystrap verdeler.



**EASYSTRAP SYSTEEM – ALGEMENE  
INSTRUCTIE**

[www.easystrap.com](http://www.easystrap.com)

