



## ili-D "to go"

blanc | Ref. 10101010

### Instructions de montage :

Contrôlez la bague d'étanchéité avant de commencer le montage. N'utilisez la bague d'étanchéité fournie que s'il n'y en a pas dans le tuyau de douche.

Vissez la douchette directement **à la main** sur le tuyau de douche (filetage standard 1/2"). Changer la bague d'étanchéité en cas de fuite.

**Ne serrez jamais avec une pince !!!**

Consigne de sécurité :

Contrôlez la proportion d'eau froide et d'eau chaude et vérifiez toujours la température de l'eau avant la douche.

### Entretien :



Grâce à notre système innovant anti-calcaire und au dispositif anti-goutte, la douchette ili-D se contente d'un simple nettoyage rapide avec un chiffon doux après chaque douche (par exemple avec une serviette de toilette) pour éviter durablement les dépôts de calcaire.



En cas de nettoyage insuffisant, des dépôts de tartre peuvent se former, sans toutefois amoindrir la fonctionnalité de la douchette.

„to go“

**J.F.J.**  
®